棒灸ローラー

取　扱　説　明　書

付属品一覧

タイプ ＼ 付属品	ヘッドカバー	六角レンチ	清掃用ブラシ
大	○	○	○
pro	○	×	○
中	×	○	○
小	×	×	×

必ずこの取扱説明書を読んでからご使用ください。

使　用　方　法

※画像は大を使用



①ヘッドを下にし、 棒灸の火を付けた側を差込口に挿入します。



②差込口の縁を強く押し込み、 棒灸を中へ落とします。



③指を離し、 元に戻すと適切な位置で棒灸が固定されます。



④付属の布製ヘッドカバーをかぶせるか、 タオルの上からご使用ください。

※小・中に布製ヘッドカバーは付属しておりません。

使　用　後



①ヘッドを上に向け、 差込口の縁を強く押し込みます。

②差込口を押すことで固定されている棒灸が落ちてきます。



③内部の灰に注意しながら棒灸を引き抜きます。

ワンポイント

Q. なぜ止まるの?

A. 差し込み棒の先端が爪の形になっていて閉まったり開いたりするため



爪が開いた状態　爪が閉まった状態

棒灸が取り外せない場合の対処法



①差込口部分とバネを一緒に握り、反時計回り（左回り）に回し、 内部の灰に注意しながら引き抜きます。
②やけどに注意して棒灸を取り外します。



③爪部分を外側に広げて棒灸を次回ご使用時に落としやすい状態にします。
④差込口部分とバネを一緒に握り、反時計回り（左回り）に回しながら強く押し込み、 元の状態へ戻してください。

お手入れ方法（大・中）

①ヘッドの先端穴部に付属の六角レンチを差し込み、 ヘッドを押さえて、反時計回り（左回り）に回すとフタが取り外せます。

※ヘッドが熱くなっているので、 やけどにご注意ください。

②付属の清掃用ブラシでヘッド内部の灰を取り除いてください。

※proはヘッドを押さえて、 先端部のフタを反時計回り（左回り）に回してください。

※小は差込口部分から灰を取り除いてください。

取り扱い上の注意

●使用中は必ず換気をしてください。●やけどの危険があるので本体の温度、 及び棒灸の状態を確認しながら使用してください。●製品不良以外のやけど、 けがによる責任は負えません。●ヘッド部が高温になるため、 必ず付属の布製ヘッドカバーかタオルを使用し、 常に回転させてください。※小・中に布製ヘッドカバーは付属しておりません。●ご使用後は消火を確認し、 火災に十分注意してください。●ご使用前に医師、 又は鍼灸師にご相談ください。

鍼灸・マッサージ・エステ用品総合卸

KH からだはうす　健康と美はカラダから

WEB http://www.karadahouse.jp/　ご注文はポイントが付くWEBがお得!

TEL 03-3205-8989　平日午前10時～午後6時　FAX 03-3205-8993　専用注文書ならプレゼント付

お知らせ:Facebook・Twitterでおすすめ商品やスタッフ目線のレポートを発信中!是非ご覧ください!